

Monteringsanvisning Brimi TV-benk 139



Lang tradisjon - høg kvalitet

Skruepakke

- A 12 stk. sentrumstapper 12x45 mm
- B 2 stk. sentrumstapper 12x30 mm
- C 8 stk. sentrumstapper 12x80 mm
- D 10 stk. eurobolter
- E 10 stk. eurosnekker
- F 13 stk. senkhodeskruer 5x75 mm
- G 2 stk. maskinskruer
- H 8 stk. treskruer 3.5x15mm
- I 4 stk. dørbeslag
- J 4 stk. festeplater
- K 12 stk. hylleknekter
- L 2 stk. dørhåndtak
- M 4 stk. stifter til dørhåndtak
- N stifter til rygg
- O 2 stk. dørstoppere



Deler

